# 互換インクカートリッジ

# エプソンIC46/50/61/62シリーズ

取扱説明書

## 必ず、最初にお読みください!

この度は弊社互換汎用インクカートリッジをお買い上げいただき、誠に有難う御座います。ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。 注意:本カートリッジは、独自の構造(インク収容部(インナーカートリッジ)と収容ケース(アウターケース)の分離タイプ)を持つインクカートリッジです。各メーカーとは無関係で、承認を受けたものでは有りません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と若干色の違いがありますが不良では御座いません。用途に合わせて、純正インクと使い分けてください。

安全上のご注意

で使用の前にこの「使用上の注意」をよくお読みの上、で使用の際には必ずお守りください。

### 各部の名称



# セット方法

- 1 黄色リムーブテープをはがします。
  - ※このとき黄色のテープのみ剥がしてください。
- 2. プリンターにセットする。
  - ※この時プリンターの色に合わせてセットしてください。

### 交換方法

注意:インク吐出口にインクが付着していますので、手に付かない様、先に拭き取っておいてください。

注意: この時ICチップに素手で触らないでください。手油が付着して、プリンターへ装着の際に認識されない場合があります。

# インクが出ない、カスレる時は

- 1ノズルチェックパターン印刷を行ないます。
- ・コントロールパネルから使用プリンターのプロパティを開き、左下の【基本 設定】ポタンをクリック、ユーティリティでノズルチェックパターン印刷ボタンを押す。
  - ※プリントヘッドが目詰りをおこしているかどうかの確認を行なう印刷です。 ご使用になるプリンターによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンター取扱説明書等を確認ください。
- 2 ヘッドクリーニングを行います。
  - ・お使いになるプリンターによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。 操作方法に関してはお手持ちのプリンター取扱説明書等を確認ください。
  - ヘッドクリーニングを行なった後、再度ノズルチェックパターン印刷(上記)を行ないます。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。
    - ※【ポイント(プリンター取扱説明書抜粋】
    - ヘッドクリーニングをしても正常に目詰りパターン印刷が出来ない場合は、 再度クリーニングをします。(1)と(2)の操作を交互に4、5回繰り返 してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩 以上経過した後、印刷を実行してください。時間を置く事によって目詰りを 起しているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

### 使用上の注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の 破損や用紙が汚れる恐れや、正常な使用ができなくなる場合 があります。

- インク交換メッセージが出ましたら新しいインクカートリッジと交換してください。
- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンターに装着し使用してください。(開封後、長時間放置しますと、正常な印刷が出来なくなる事があります。)
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが 正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンター取り扱い説明書 をお読みください。
- 連搬等でインクカートリッジを振ったり、振動を加えた場合は、24時間以上 放置してから使用してください。(インク内部に気泡が出来、カスレなどの原 因になります。又、強く振るとリムーブテープを剥がす時にインクが吹き出て、 周囲を汚す恐れがありますのでご注意ください。)
- インクなどが手に付いた時は、すぐに石けんなどで水で洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいのでご注意ください。)
- インクが目に入った時は、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は、 ただちに医師に相談してください。
- インクカートリッジ、ICチップは分解しないでください。
- インクカートリッジは冷暗所で保管してください。
- インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。
- ○本製品によるプリンター故障と思われる時は、まず弊社お客様相談室にご連絡 ください。プリンターメーカーに直接修理された場合は 保証期間内でも保証されない場合があります。ご注意ください。尚、お客様の取り扱い不備、プリンターの寿命など、本製品インクカートリッジの原因以外での修理はご容赦願います。
- ○機械的故障にて修理に出される時は、本インクカートリッジを外してから修理依頼してください。
- ○プリンターにセットする時は、必ずカートリッジ内インクの色とプリンターに明記されている色に合わせてセットしてください。
- ○使い終わったカートリッジは、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。

# プリント品質を良好に保つために

### Point 1:

印刷の前に必ず(プリンター本体を移動した時は必ず)ギャップ 調整 を行う。

※ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンター取扱説明書等を確認ください。

### Point2:

印刷の前にノズルチェックパターン印刷を行う。

※ ブリントヘッドが目詰りをおこしているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のブリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのブリンターの取扱説明書等を確認ください。※目詰りしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度ノズルチェックパターン印刷で確認してください。

○聞院 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp 製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ ●通話料無料 ●携帯・P・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735 電話 平日9:00~17:30 土曜9:00~17:00 米回線・PRDが氏生変給付きます。

エプソン用インクカートリッジ INK CARTRIDGE FOR EPSON IC61・62互換



ICBK61互換ブラック



61 62





エプソン用 インクカートリッジ

INK CARTRIDGE FOR EPSON









適合機種 PX-203, PX-204, PX-205.

PX-503A, PX-504A, PX-603F. PX-605F, PX-675F, ご注意:適合機種以外はご使用になれません。

顔料

IC61·62<sub>互換</sub>

使用推奨期限

INK-EG6162-4P

#### エプソン用 IC61-62互換 インクカートリッジ

ICBK61万級ブラック ICC62万撮シアン ICM62互換マゼンタ ICY62互換イエロー







#### [使用上の注意]

- ●ご使用になるまで、開封しないでください。
- ●お子様の手の届かない場所に保管してください。 ●高温下及び凍結状態での保存は出来ません。
- ●直射日光を避け室温(40°C以下)で保管してください。
- ●本品は純正インクを使用しておりません。若干の色の差が発 生する場合があります。

#### [取り扱いの注意]

- ●インクが肌についた場合は、素早く水で洗浄してください。 ●一度セットしたカートリッジは交換時以外取り外さないで ください。
- ●開封後6ヶ月以内に使い切ってください。 ●万一、当社の製品を使用して、品質不良がありました場合は、
- 同数の新しい製品とお取替え致します。それ以外の責はご容 赦いただきます。
- ●改良の為、予告無く仕様変更する場合があります。
- ○同梱内容:インクカートリッジ×4個 顔料(ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー)各1個 ○取扱説明書 1部

型番:INK-EG6162-4P

品番:01-3177









株式会社オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8 http://www.ohm-electric.co.jp

0120-963-006 #墨·P·公帝電話用 048-992-2735

※日曜・祝日及び年末年始は除きます

MADE IN CHINA

注意:本製品は純正メーカー製造ではありません。いかなるメーカーとも無関係で、承認を受けたものではあ りません。記載(データ内を含む)のブランド名、商標(会社)名、型番名称は各社の商標または登録商標です。